

郵便受箱

《フェンス・門扉専用タイプ》

品番640 品番641

お取り扱い説明書

お客様保管用

必ずお読み下さい

このたびはハッピーステンレスポストをお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。

ファミリーシリーズを正しくお使い頂くために、次のようなお取り扱いをお願い致します。

◆ポストご使用にあたってのお願い◆

美しい外観を保持するため、定期的なポストのお手入れをお勧めします。何らかの原因で「錆び」が発生した場合は、お早めに錆び落とし剤等で落として下さい。

防水には十分注意して設計しておりますが、雨・風の強い時などは、ポストに雨水が浸入することもあります。郵便物はお早めに取り出して下さい。

◆保護ビニールについて◆

ポストを保護する為、ビニールの貼ってある製品もあります。ポスト設置後、ビニールは必ずはがしてご使用下さい。期間がたちますとはがせなくなるおそれがあります。

◆ポストのお手入れ◆

ヘアライン仕上げの場合

普通の汚れは、水拭きの後、乾拭きをします。

手あかや指紋などの汚れは、水溶性の中性洗剤を、布またはスポンジにつけて軽く拭き取り、水拭きの後、乾拭きをします。

カラーステンレスSB・仕上げの場合

カラーステンレスは化学発色ですので、表面を損傷すると補修不可能になります。表面についた、ほこりや鉄粉などの付着物は必ず柔らかい布で取り除いて下さい。

普通の汚れは水拭きの後、乾拭きをします。

手あかや指紋などの汚れは、水溶性の中性洗剤を、布またはスポンジにつけて軽く拭き取り、水拭きの後、乾拭きをします。

金属タワシや砂入りの洗剤でのお手入れは、傷の原因になりますので絶対に避けて下さい。

◆取付方法◆

- ①フェンスや門扉の横棧の幅にポストの前面板を調整して下さい。
(品番640は丸ビスをゆるめる。品番641は前面板を手前に曲げる。)
 - ②ポストをフェンスや門扉にはさみ込んで下さい。
 - ③長ビスを前面板より入れ、ポスト内側より蝶ナットで締め付けて下さい。
この際前面板が多少傾斜しますが、機能上さしつかえありません。
- ※フェンスや門扉の横棧が下のフェンスの巾より厚い場合は、付属のスペーサーをご使用下さい。

