

施工店様へのお願い

—この説明書は必ずお客様にお渡し下さい—

お客様保管用

◆ダイヤル錠について◆

- 開錠方法 ①ダイヤルの親番号を右へ2回以上回して親番号を目盛りに合わせます。
②次に左へ子番号まで回して下さい。子番号まで回すと開錠されます。

例 右へ2回→3……親番号
左へ1回→7……子番号

(メモリーシールはポストの中に貼ってあります。大事に保管して下さい。)

- 施錠方法 ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回すと施錠されます。
(1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合があります。)

- 開錠が出来ない場合 ①右方向に親番号を2回以上、確実に目盛りに合わせてください。(番号の位置によっては1回合わせるだけで開く場合があります。)
②左方向に子番号を1回だけ確実に合わせてください。(1回転以上すると再び施錠されます)
③郵便物を詰め込みすぎると、開かなくなる場合があります。郵便物をため込みすぎないように定期的にお取り出しください。

- 施錠が出来ない場合 ①開錠番号(子番号)に合わせて閉めてください。
②扉を閉めた後、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回して下さい。

親番号 右へ2回



子番号 左へ1回



どちらかに1回転以上回す

